


* **पृष्ठ - रसायन** \therefore भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अन्तर्गत हम पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ-रसायन कहलाता है।

* **अधिशोषण** \therefore अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं तो उसे अधिशोषण कहते हैं।

जैसे - चारकोल के सतह पर ऐसीलिक अम्ल और आर्थोडीन का अधिशोषण, सिम्बिका जैम के द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण।

* ठोस पदार्थ पर चिपकने वाले पदार्थ **अधिशोषित** प्रावस्था कहलाते हैं।

* ठोस पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण हो रहा है, उसे **अधिशोषक** कहते हैं।



* **अवशोषण** \therefore अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं।


जैसे \therefore कभीचूना, अनाद्रि कैल्सियम क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्साइड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। (ये सभी पदार्थ अवशोषक हैं।)

* अधिशोषण सतही घटना है।

* यह अणुमाक्षीपी प्रक्रिया है।

By - Anu Singh


* **शीषण** शीषण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ-साथ होते हैं।



अधिशोषण



अवशोषण



शीषण

* **अधिशोषण का प्रकार** अधिशोषण को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है -

(i) सांद्रता के आधार पर

(ii) अधिशोषक और अधिशोषित अणु के बीच लगने वाले बल के आधार पर -

(i) **सांद्रता के आधार पर** - अधिशोषण दो प्रकार का होता है -

(a) **धनात्मक अधिशोषण** जब अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं का सांद्रण पिंड के सांद्रण की तुलना में अधिक हो तो उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं।

(b) **ऋणात्मक अधिशोषण** जब अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं का सांद्रण पिंड के सांद्रण की तुलना में कम हो, तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं।

(ii) अधिशोषक और अधिशोषित अणु के बीच लगने वाले बल के आधार पर -

(a) **भौतिक अधिशोषण** जब ठोस के सतह पर अधिशोषित अणु वान डर वाल्स बलों जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं।

(b) रासायनिक अधिशोषण जब ठोस के सतह पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन (आयनिक / सहसंयोजक बलों) द्वारा चिपके रहते हैं, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं।

* ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं -

- (i) गैसों की प्रकृति
- (ii) अधिशोषक की प्रकृति
- (iii) ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल
- (iv) अधिशोषण की ऊष्मा
- (v) दाब का प्रभाव
- (vi) ताप का प्रभाव
- (vii) उत्क्रमणीय प्रकृति
- (viii) अधिशोषित गैस की परत की मोटाई

⇒ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर

| भौतिक अधिशोषण | रासायनिक अधिशोषण |
|---|--|
| (i) इसमें दुर्बल वाण्डर वाल्स बल लगा होता है। | (i) जबकि इसमें रासायनिक बंधन लगा होता है। |
| (ii) यह उत्क्रमणीय होता है। | (ii) जबकि यह अनुत्क्रमणीय होता है। |
| (iii) इसके लिए अधिशोषण की ऊष्मा 20-40 KJ/mol होती है। | (iii) इसके लिए अधिशोषण की ऊष्मा 80-240 KJ/mol होती है। |
| (iv) ये बहुआणविक स्तर बनाती हैं। | (iv) जबकि ये एकआणविक स्तर बनाती हैं। |
| (v) ताप बढ़ाने पर यह घटता है। | (v) जबकि ताप के बढ़ने के साथ यह बढ़ता है। |

अधिशोषण समतापी \therefore एक गणितीय व्यंजक या ग्राफीय वक्र जो निश्चित ताप पर अधिशोषक के द्वारा अधिशोषित गैस की इकाई मात्रा तथा दाब के बीच संबंध दर्शाता है, अधिशोषण समतापी कहलाता है।

\Rightarrow **फ्रुंडलिक अधिशोषण समतापी** \therefore

फ्रुंडलिक ने स्थिर ताप पर गैस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के बीच एक संबंध स्थापित किया।

इस अधिशोषण समतापी का पाठन वे पदार्थ करते हैं जो अधिशोषण की सतह पर एक आणविक स्तर बनाते हैं।

अधिशोषण की मात्रा को $\frac{x}{m}$ द्वारा दर्शाते हैं।

$$\frac{x}{m} \propto P^1 \quad (\text{at low temp.})$$

$$\frac{x}{m} = KP$$


$$\frac{x}{m} \propto P^0 \quad (\text{at high temp.})$$

$$\frac{x}{m} = K$$

(दाब से स्वतंत्र है - $\frac{x}{m}$)

$$\frac{x}{m} \propto P^{\frac{1}{n}} \quad ; \quad \frac{x}{m} = KP^{\frac{1}{n}}$$

$$\frac{x}{m} = KP^{\frac{1}{n}}$$



$$\frac{x}{m} = K P^{-n(i)} ; \quad \frac{x}{m} = K P^n \rightarrow (ii)$$

समी. (i) और (ii) से

$$P^n = P$$

$$\frac{1}{n} = 1$$

$$n = 1$$

इसी प्रकार

$$P^n = P^0$$

$$\frac{1}{n} = 0$$

$$n = \frac{1}{0} = \infty$$

$$\therefore \frac{x}{m} = K P^n$$

दोनों तरफ \log लेने पर


$$\log \frac{x}{m} = \log K P^n$$

$$\log \frac{x}{m} = \log K + \log P^n$$

$$\log \frac{x}{m} = \log K + \frac{1}{n} \log P$$

$$\log \frac{x}{m} = \frac{1}{n} \log P + \log K$$


$$y = mx + c$$



⇒ **बैंगम्यूर अधिशोषण समतापी** :- उनके अनुसार अधिशोषण की क्रिया तब तक होती है जब तक कि अधिशोषण सतह अधिशोषित गैस की एक आणविक परत से पूर्णतः आवरित न हो जाए।

अधिशोषण की दर \propto दाब

अधिशोषण की दर \propto रिक्त-स्थान



$$\theta = \frac{\text{भरा जगह}}{\text{कुल जगह}}$$

$$\theta = \frac{x}{N}$$

$$x = N\theta$$

अधिशोषण की दर $\propto P(N-N_0) \rightarrow (i)$

विशोषण की दर \propto भरा जागह

विशोषण की दर $= K_B N_0 \rightarrow (ii)$

साम्यावस्था पर -

$$K_A P(N-N_0) = K_B N_0$$

$$K_A P N(1-\theta) = K_B N_0 \theta$$

$$\frac{K_A P}{K_B} = \frac{\theta}{1-\theta} \quad \text{माना } \frac{K_A}{K_B} = K$$

$$K P = \frac{\theta}{1-\theta} ; \quad \frac{1}{K P} = \frac{1-\theta}{\theta}$$


$$\frac{1}{K P} = \frac{1}{\theta} - 1 ; \quad \frac{1}{K P} + 1 = \frac{1}{\theta}$$

$$\frac{1}{\theta} = \frac{1+K P}{K P} ; \quad \theta = \frac{K P}{1+K P}$$

$$\frac{x}{m} = \frac{K_A P}{1+K_B P} ; \quad \frac{x/m}{P} = \frac{K_A}{1+K_B P}$$

$$\frac{P}{x/m} = \frac{1+K_B P}{K_A} ; \quad \frac{P}{x/m} = \frac{1}{K_A} + \frac{K_B P}{K_A}$$



$$y = c + mx$$



अधिशोषण का अनुप्रयोग :-



- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| (i) उच्च निर्वर्तित उत्पन्न करने में | (vi) क्रोमैटीग्राफी में |
| (ii) आर्द्रता - नियंत्रण | (vii) अक्रिय गैसों को अलग करने में |
| (iii) विषयनों को रूढ़ीन करने में | (viii) व्याधियों के उपचार में |
| (iv) गैस मास्क में | (ix) जल के मृदुकरण में |
| (v) विषमांगी उत्प्रेरण में | (x) अधिशोषण सूचक में |

* **उत्प्रेरण** :- जैसे पदार्थ जो बगैरे अपने में परिवर्तन किये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं।




* **उत्प्रेरण का प्रकार** :- समांग और विषमांग

समांग :- जब अभिकारक, प्रतिक्रम और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो तो इस प्रक्रिया को समांग उत्प्रेरण कहते हैं।



विषमांग :- जब अभिकारक, प्रतिक्र. और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था विभिन्न हो तो इस प्रक्रिया को विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं।



* उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं की विशेषताएँ

(i) अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रह जाता है। फिर भी, इसमें कुछ भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं।

(ii) उत्प्रेरक की अल्प मात्रा से ही अभिकारकों की पर्याप्त मात्राओं के बीच अभिक्रिया कराई जा सकती है।

(iii) महीन चूर्ण की अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है।

(iv) कोई भी उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही इस्तेमाल होता है।

(v) उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, बल्कि यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है।






(vi) उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि यह कम ही समय में साम्यावस्था स्थापित कर देता है।

(vii) उत्प्रेरक के प्रयोग से अभिक्रिया के पश्चात बने प्रतिफल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(viii) उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है।

** वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है।


- * वृह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।
- * कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं हैं, किंतु इनकी उपस्थिति से किसी दूसरे उत्प्रेरक की क्रिया-शीलता बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थ को वर्धक कहते हैं।
- * कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक-विष कहलाते हैं।
- * **एंजाइम उत्प्रेरण** ∴ एंजाइम प्रोटीन के जलिन अणु हैं जो जीवित कोशिकाओं में होनेवाली जैव-रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण या जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाता है।



- * **एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएँ** ∴

① एंजाइम के एक अणु एक मिनट में लगभग 10 लाख अभिकारक के अणुओं में परिवर्तन ला सकता है।

- (ii) एक संवाहक एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है।
- (iii) संवाहक वाहनीय ताप पर अत्यंत क्रियाशील होता है। यह ताप 298-300K होता है।
- (iv) संवाहक की क्रियाशीलता एक वाहनीय PH (5-7) पर सबसे अधिक होता है।
- (v) यह संवाहक की उपस्थिति में संवाहक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है।
- (vi) विष की उपस्थिति में संवाहक की क्रियाशीलता घट जाती है।



- * हैबर विधि - Fe (उत्प्रेरक)
- औस्टवाल्ड विधि - Pt (")
- संपर्क विधि - V_2O_5 (")
- डीकन विधि - $CuCl_2$ (")
- वनस्पति घी का उत्पादन - Ni (")
तेल + $N_2 \rightarrow$ घी
- मैथेनॉल का संश्लेषण - $ZnO + Cr_2O_3$ (")
- स्टार्च से C_2H_5OH का उत्पादन - डायस्टेज (")


* **कौलाइंडी विलयन** :- कौलाइंडी विलयन एक स्थाई, दो प्रावस्था - युक्त विषमांग तंत्र है जिसकी एक प्रावस्था ठोस पदार्थ के महीन कण के रूप में दूसरी प्रावस्था में परिक्षिप्त रहती है।

* गुण

- (i) इसके कणों का आकार $1\text{nm} - 1000\text{nm}$ के बीच होती है।
- (ii) इसके कणों अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है।
- (iii) ये पार्चमेंट झिल्ली से होकर धीरे-धीरे गमन करते हैं।
- (iv) ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं।
- (v) यह विषमांग होता है।



→ स्टार्च (परिक्षिप्त प्रावस्था)



→ पानी (परिक्षिप्त माध्यम)

* **कौलाइंडी विलयन का प्रकार** :- कौलाइंडी विलयन को तीन आधार से वर्गीकृत किया जाता है -
(i) परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षिप्त माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर -

| परिक्षिप्त माध्यम | परिक्षिप्त प्रावस्था | Examples |
|-------------------|----------------------|--|
| gas | liquid | बादल, कुहासा |
| gas | solid | धुआँ |
| liquid | gas | झाग |
| liquid | liquid | पायस, जैसी - दूध |
| liquid | solid | कौलाइंडी विलयन - स्टार्च, प्रोटीन, गैल्स |
| solid | gas | अधिशोषित जैसी |
| solid | liquid | जेली, जेल |
| solid | solid | पीतल या अन्य मिश्रधातुएँ। |

(vi) परिक्षीपित प्रावस्था तथा परिक्षीपण माध्यम के बीच अन्योन्याक्रिया की प्रकृति के आधार पर -

इस आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं -

(a) **भायोफिलिक (द्रव - स्नेही)** :- जैसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षीपित प्रावस्था में परिक्षीपण माध्यम के प्रति आकर्षण होता है, द्रव - स्नेही कोलाइड कहते हैं।

(b) **भायोफॉबिक (द्रव - विरोधी)** :- यदि परिक्षीपण माध्यम के लिए परिक्षीपित प्रावस्था का बहुत कम आकर्षण होता है तो ऐसे कोलाइडी विलयन को भायोफॉबिक कहते हैं।

भायोफॉबिक

भायोफिलिक

| | | |
|-------|---|--|
| (i) | इसका पृष्ठ-तनाव परिपेक्षा माध्यम के लगभग बराबर होता है। | जबकि इनका पृष्ठ-तनाव परिक्षीपण माध्यम से कम होता है। |
| (ii) | इसका स्कंदन अनुत्क्रमणीय होता है। | जबकि इसका स्कंदन उत्क्रमणीय होता है। |
| (iii) | ये अस्थाई होते हैं। | ये स्थाई होते हैं। |
| (iv) | ये अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। | जबकि ये विलयन तैयार करके बनाए जाते हैं। |
| (v) | शयानता परिक्षीपण-माध्यम के बराबर होती है। | जबकि इसकी शयानता जल से अधिक होती है। |
| (vi) | इसके जेल नहीं बनाए जा सकते हैं। | इसके जेल बनाए जा सकते हैं। |

(iii) विक्षीपित कणों के प्रकार के आधार पर -

(a) बहुआणविक कोलाइड :- किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर पुंज जैसी एक ऐसी स्पीशीज बनाते हैं जिनका आकार $< 1\mu m$ होता है तो इस प्रकार निर्मित स्पीशीज बहुआणविक कोलाइड कहलाता है जैसे - गोल्ड साँल, S_8 का साँल

(b) वृहदाणविक कोलाइड :- जैसे कोलाइड जिनमें परिक्षीपित प्रावस्था के कण कोलाइडी कणों के आकार से बृहद् होते हैं, वृहदाणविक कोलाइड कहलाते हैं

जैसे - स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, रंजक आदि।



(c) संयोजित कोलाइड :- ये पदार्थ निम्न सांद्रण पर सामान्य विद्युत अपघट्य का तथा उच्च सांद्रण पर कोलाइडी कणों का व्यवहार करते हैं इन संयोजित कणों को मिसेल कहते हैं।



Note:- मिसेल का निर्माण एक विशेष ताप के उपर होता है, जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं।

* मिसेल एक निश्चित सांद्रण के उपर होता है जिसे क्रान्तिक मिसेल सांद्रण कहते हैं।

* कोलाइडी विभजन बनाने की विधि :-


∴ संघनन विधि :-






परिक्षेपण विधियाँ

(a) **ब्रेडिंग आर्क विधि** :- इस विधि में परिक्षेपण तथा संघनन दोनों होता है। इस विधि में जिस धातु का सॉल बनना होता है उसकी दो इलेक्ट्रोड बनाकर इच्छित विभाजक में डालकर विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। विद्युत आर्क से उत्पन्न ताप द्वारा धातु के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं परन्तु वाह्य पत्र में उपस्थित बर्फ से उत्पन्न शीतलन के कारण ये वाष्प के कण तुरन्त संघनित हो जाते हैं। सॉल के स्थायी बनाने के लिए विभाजक में थोड़ा KOH मिला देते हैं।
जैसे :- कॉपर, सिक्कर, गोल्ड तथा प्लैटिनम सॉल



(b) **पैप्टीकरण** :- ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ इसे हिलाकर कोलाइड सॉल में परिवर्तित कर दिया जाता है। पैप्टीकरण कहलाता है।

इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्य को पैप्टिकर्मक कहते हैं।




कोलाइडी विलयन का शोधन

कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया में इसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उसके लिए शोधन की जरूरत है -

- (1) अपोहन
- (2) विद्युत अपोहन
- (3) अति सूक्ष्म फिल्टरेशन

(1) **अपोहन** :- उपयुक्त शिब्ली द्वारा विसरण की क्रिया से कोलाइडी विलयन से उसमें घुलित पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं।


इस विधि का दोष है कि विसरण की क्रिया धीमी होने के कारण अपोहन पूर्ण होने में कई दिन लग जाते हैं।



(2) **विद्युत अपोहन** :- विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्यों के आधन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे अपोहन की क्रिया शीघ्रता से हो जाती है। यह विधि विद्युत-अनअपघट्यों जैसे शर्करा, ग्लूकोज आदि के पृथक्करण में उपयोगी नहीं है।

हमारे शरीर में गुर्दे अपोहन का कार्य करते हैं, क्योंकि रक्त

एक कोलाइडी विलयन है जिसका शोधन गुर्दे में अपोहन द्वारा किया जाता है।




(iii) अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन :- साधारण फिल्टर पेपर की प्लैरेन या कौमाडिऑन या फॉर्मैल्डहाइड से अभि-
करके अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनाये जाते हैं।
कौमाडिऑन पदार्थों के कण अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर
पर रह जाते हैं।

कौमाडिऑन विलयन के गुण लिखें।

कौमाडिऑन विलयन के गुण निम्नलिखित हैं :-

- (i) यह विषमांगी होता है।
- (ii) इसका अणुसंख्य गुणधर्म कम होता है।
- (iii) कौमाडिऑन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना टिण्डल प्रभाव कहलाता है।
जब प्रकाश की किरण कौमाडिऑन विलयन से गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है।

(iv) कौमाडिऑन कणों की निरन्तर और तीव्र तेड़े-मैड़े पथ पर गति 'ब्राउनी गति' कहलाता है। यह गति कौमाडिऑन के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। परिक्षेपण माध्यम की श्यानता जितनी कम होती है, ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होती है। यह गति कौमाडिऑन कणों पर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के टक्कर के कारण होती है।





(v) कौमाडिऑन कणों पर सदैव वैद्युत आवेश होता है जबकि कौमाडिऑन विलयन विद्युत उदासीन होता है। कणों पर हमेशा धन या ऋण आवेश होता है तथा कौमाडिऑन विलयन के सभी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होती है।

धनावेशित साँभ :- $Al_2O_3 \cdot xH_2O$, $CaO_3 \cdot xH_2O$, $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$,
हीमोजोबिन (रक्त), $Ca(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$


त्रयवैशित साँल \div Cu, Ag, Au साँल, As_2S_3 , Sb_2S_3 ,
 Cds, स्टार्च, चारकोल, जीद से प्राप्त साँल

- * **वैद्युत द्विस्तर सिद्धान्त** \div इस सिद्धान्त के अनुसार कोलॉइडी कणों पर आवेश उनकी सतह पर आयनों के अधिशेषण के कारण होता है विपरित आवेशित आयनों के माध्यम से आकर्षित कर द्वितीय परत बनाता है



- * विपरित आवेशों वाले दो स्तरों का संयोग हैल्महोल्त्ज वैद्युत द्विस्तर कहलाता है

- * **जीला विभव** \div विपरित आवेशों वाले स्थिर स्तर तथा विसरित स्तर के बीच यह विभवान्तर वैद्युत गतिकी विभव या जीला विभव कहलाता है



- * **वैद्युत कण संचलन** \div विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलॉइडी कणों का विपरित आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं

- * **वैद्युत परासरण** \div एक साँल विद्युत उदासीन होता है अतः परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त कणों के समान किन्तु विपरित आवेश होता है इस कारण आरोपित विद्युत प्रभाव के कारण परिक्षेपण माध्यम

परिक्षीपित प्रावस्था के विपरित गति करते हैं।
 " आरौपित विभव के प्रभाव में परिक्षीपित प्रावस्था को स्थिर रखने पर परिक्षीपण माध्यम की गति वैद्युत परासरण कहलाता है।

* जब वैद्युत आरौपित विभव जीटा विभव से अधिक होता है तब वैद्युत परासरण होता है।

* स्कन्दन (अर्पण) :- लायीफॉबिक सॉल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार से आवेश को समाप्त कर दिया जाय तो कण एक-दूसरे के निकट आकर समुचित का निर्माण करेंगे एवं अवक्षेप प्राप्त होगा।

" कोलाइडी विलयन का बड़े आकार वाले कणों के समुचित द्रव्यमान में परिवर्तन स्कन्दन या अवक्षेपण कहलाता है। "

* लायीफॉबिक सॉल का स्कन्दन निम्न प्रकार से किया जा सकता है -



(i) वैद्युत कण संचलन द्वारा :- कोलाइडी कण विपरित आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर अनावेशित हो जाते हैं तथा अवक्षेपित हो जाते हैं।

(ii) विपरित आवेशित सॉल को मिश्रित कर :- समान अनुपात में विपरित आवेशित सॉल को मिश्रित करने पर उनके आवेश उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण वे आंशिक या पूर्ण रूप से अवक्षेपित हो जाते हैं।

(iii) **विद्युत अपघट्य मिश्रण** : विद्युत अपघट्य के विघटन की आधिक्य में मिश्रण पर कोलाइड कण अवक्षेपित हो जाते हैं क्योंकि उनके आवेश उदासीन हो जाते हैं तथा ब्राउनी गति के कारण वे एक-दूसरे से टकराकर संयुक्त हो जाते हैं।

* भिन्न-भिन्न विद्युत-अपघट्यों की स्कन्दन शक्ति भिन्न होती है।

* **हार्डी-शूल्ट्जे नियम** : हम जानते हैं कि विद्युत-अपघट्य की स्कन्दन शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। स्कन्दन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, उसकी स्कन्दन शक्ति उतनी अधिक होती है।



* **स्कन्दन मान** : मिली मोल प्रति लीटर में एक विद्युत-अपघट्य की न्यूनतम मात्रा (सान्द्रता) जो किसी साँभ के अवक्षेपण के लिए आवश्यक होती है, स्कन्दन मान कहते हैं।

* **स्वर्ण संख्या** : गोल्ड नंबर किसी संरक्षी कोलाइड की मिशिग्रम में वह मात्रा है जो 10 mL प्रामाणिक गोल्ड साँभ को 10% नमक के घोल के 1 mL द्वारा स्कन्दन होने से रोकती है।

यह प्रायोगिक तथ्य है कि जिस कोलाइड का गोल्ड नंबर मान जितना ही कम होता है उसका संरक्षी शक्ति उतना ही अधिक होता है।

| साँभ | स्वर्ण संख्या | साँभ | स्वर्ण संख्या |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| जिलेटिन | 0.005-0.001 | गम अरेबिक | 0.15-0.26 |
| हीमोजोबिन | 0.001 | स्टार्च | 20-25 |

* पाथस :- " वह कौल्ड्री तंत्र जिसमें परिक्षीपित प्रावस्था तथा परिक्षीपण माहयम दोनों दूब होते हैं, पाथस कहलाता है। "

पाथस के प्रकार :-

* जल में तेल पाथस :- जब तेल परिक्षीपित प्रावस्था तथा जल परिक्षीपण माहयम के रूप में होता है तब इसे जल में तेल पाथस कहते हैं।

जैसे :- दूध, वैनिशिंग क्रीम आदि।
दूध में दूब करना के कण जल में परिक्षीपित रहते हैं।

* तेल में जल पाथस :- जब जल परिक्षीपित प्रावस्था तथा तेल परिक्षीपण माहयम के रूप में होता है तब इसे तेल में जल पाथस कहते हैं।

जैसे :- कॉडलिवर ऑयल, मकरबन, कोल्ड क्रीम आदि।

* पाथस बनाने की क्रिया को पाथसीकरण कहते हैं।

1. * कौल्ड्रीस का अनुप्रयोग

- (i) औषधि में
- (ii) जल के शुद्धिकरण में
- (iii) साबुन तथा डिटरजेंट
- (iv) रबड़ उद्योग
- (v) औद्योगिक सामान

* स्थायी पाथस बनाने के लिए मिश्रण में जो पदार्थ मिलाते हैं, उसे छाथसीकारक कहते हैं।

* विपाथसीकरण :- पाथस के घटक प्रती को अलग करने की क्रिया विपाथसीकरण कहलाती है।

The End

By- Anu Sir